Bell Entertainment Universal Remote Control Set-Up Guide

ENGLISH

Overview

This guide will help you set up your Bell Entertainment Remote Control as a Universal Remote Control. This means you can link up to four different devices (including the receiver) and use just one remote to control them all. If you do not wish to use this remote control for other devices, you can refer to the Getting Started guide for instructions on how to use it for the Bell Entertainment console only.

Installing Batteries

The remote control requires two AA size (1.5V) batteries to work. Alkaline batteries are required for the proper functioning of this remote.

Tips: replace the batteries every nine months for optimum performance.

1. On the back of the remote control, press the battery cover tab and remove the battery cover.
2. Insert two (2) AA-size batteries, matching the + and – symbols with the battery diagrams inside the battery compartment.
3. Close the battery compartment with the battery cover. Test the remote control by pressing the **Bell** key. The **Bell** key should light up to indicate that batteries are inserted properly.

Controlling Other Devices

In order to control other devices with your 4:1 Entertainment Remote Control, you need to tell the remote control what types of devices you have. Section 1 brings you through the steps needed to do this. When you do this, the volume and channels will always work on the receiver no matter what mode you are in. If you want to change this or allow the **POWER** key to affect multiple devices, you can also follow the steps in Section 2. Sections 3 and 4 are optional if you want to reset any of the settings.

1. Programming the remote to control other devices

To use the remote control for your other devices, you will need to program the **TV**, **DVD** and **AUX** mode keys to control the devices (section A). Please refer to the Manufacture Code List, found in this manual, for a list of supported brands and models. If you have an integrated or combination unit, such as a TV/DVD unit, each component of the unit will normally be programmed separately. If your device is not supported, you will need to use section B, "Using the Automatic Search".

Note:

*The **AUX** may be programmed to operate a VCR, Home Theater In the Box (HTIB), AM/FM Tuner or amplifier.*

A. Manual Programming

Use the following steps to program the **TV**, **DVD** and **AUX** mode keys:

1. Power on the device you want to program.
2. Locate the 4-digit set up code for the device you want to program from the Manufacture Code List in this manual.
3. Press and hold the appropriate mode key (**TV**, **DVD** or **AUX**) on the remote control.
4. Without releasing the chosen mode key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
5. Release both the mode key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys should flash twice.
6. Enter the 4-digit set up code by pressing the number keys (0-9) on the remote control
   – The mode key will flash three times indicating correct entry and return to normal operation.
   – When an invalid code is entered, the selected mode key will give a long flash to indicate that you have not entered the set up code correctly.
   – Should the remote control time-out before you complete the code setup, you will need to start over.
7. Point the remote control at the programmed device and press the **POWER** key on the remote once.
   – The device should turn off.
   – If it does not turn off, repeat steps 2 through 6 trying each code for your brand until you find the correct code.
8. Repeat steps 1 through 7 to program another device.

Now that your devices are programmed, you can press the appropriate mode (**TV**, **DVD** or **AUX**) key on the remote control to work with the selected device. To use the remote control for your receiver again, press the Bell mode key.

B. Using the Automatic Search

You can search the remote control memory for your 4-digit manufacture device code. Also use this function if the code for your device is not listed in the Manufacture Code List.

1. Turn on the device you wish to program.
2. Point the remote control at the device.
3. Press and hold the mode key (i.e. **TV**, **DVD** or **AUX**) you want to program.
4. Without releasing the selected mode key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
5. Release both the mode key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
6. Enter **922** by pressing the number keys on the remote control.
   – The selected mode key will flash twice, indicating correct entry (For AUX searching only, press and release the **PLAY** key, then press:
   1 for VCR
   2 for AM/FM Tuner
   3 for Amplifier
   4 for Home Theater In The Box (HTIB)
   – The **AUX** mode keys will flash twice, indicating correct entry
7. Press and hold the **PLAY** key and wait until the device turns off, then release the **PLAY** key.
   – The **REW** key can be utilized to go back through the codes one at a time.
   – The **FF** key can be utilized to move forward through the codes one at a time.
   – Press the **PLAY** key to resume auto search of device codes.
8. To save the code, press the **ENTER** key on the remote control (bottom right) or press the **EXIT** key to return to normal operations.
   – The selected mode key will flash three times and return to normal operations.
9. If no valid code is found, the green backlight will flash 2 times, and the remote control will return to normal operation.
10. Turn the device back on and use the remote to control your device. Now that your devices are programmed, you can press the appropriate mode key on the remote control to work with the selected device. To use the remote control for your receiver again, press the **Bell** mode key.
    – You may need to repeat steps 1 through 8 to find a code.

Note:

*– If any other key is pressed except **PLAY**, **ENTER**, **POWER**, **EXIT**, **REW**, **FF**, or number keys **1** to **4**, the selected mode key will give a long red flash (error message), the remote control will return to normal operation, and you will need to start over.*

– If you are interrupted while you are programming, the remote control may time-out before you complete the code setup and you will need to start over. This is indicated by a single red flash for all the mode LEDs.

2. Setting up your Volume, Channel and Power Options

The defaults, for your power, volume and channel control, are that they always send the codes to the receiver no matter what mode you are in. Thus, in **DVD** mode, the volume still controls the receiver, etc.

If you would like to change this, follow these instructions:

A. Volume Control Set Up Options

The volume commands are always sent to the receiver until the **TV** mode key is programmed. Then the volume commands are sent to the TV from all mode keys. If you'd like the volume commands to still be sent to just one device, but that it be a different device (for example a home theater setup), then follow the instructions in Section I. If you'd like the volume commands sent to different devices depending on which mode you are in, then go to Section II.

I. Volume Always Controls the Same Device

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
4. Enter **955** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash twice, indicating correct entry.
5. Press the mode key that you want to always receive the volume commands.
   – The selected mode key will flash three times, indicating successful assignment, and return to normal operation.

The volume commands will now go to the selected device no matter what mode you are in.

II. Volume Control Depends on Device Selected

The volume setting can also be re–configured to independently control the volume associated with each device. (E.g. In AUX mode, the receiver controls the audio; In TV mode, the TV controls the audio).

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
4. Enter **955** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash twice, indicating correct entry.
5. Press the **ENTER** key.
   – The **Bell** key will flash three times, indicating successful assignment, and returns to normal operations.

B. Channel Selection Set Up Option

By default, the remote control will always send channel commands to the receiver no matter what mode you are in. This will prevent accidental TV channel changes while in TV, DVD or AUX modes.

Channel Selection can also be re-configured to independently send channel commands to different devices depending on what mode you are in, (e.g., In Bell mode, the remote sends channel commands to the receiver; In TV mode, the remote sends channel commands to the television), to do this, follow these instructions:

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the Bell key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
4. Enter **966** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash twice, indicating correct entry.
5. Press the device mode key that you wish to provide channel control.
6. Press the **ENTER** key.
   – The **Bell** key will flash three times, indicating successful assignment, and return to normal operation.

Note:

*If you press any key other than the mode keys or **ENTER**, the **Bell** key will give a long red flash, and the remote control will return to normal operation. Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.*

C. Power Control Set Up Options

By default, the **POWER** key only powers ON or places your receiver in STAND BY mode. If you have programmed the TV mode key, then the **TV** and receiver will both be powered ON/OFF simultaneously. You also have the option to turn ON/OFF the TV, DVD and AUX mode devices individually by pressing the applicable mode key then, the **POWER** key.

To Have Multiple Devices Power Off with the Power Key

If you would like other devices to be powered ON/OFF simultaneously with the **POWER** key, then follow these instructions for the additional devices (for a total of 4, including the receiver).

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
4. Enter **977** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash twice, indicating correct entry.
5. Press the **Bell** key on the remote control.
   – The **Bell** key will flash twice, indicating correct entry.
6. Press the **TV** key on the remote control.
   – The **TV** key will flash twice, indicating correct entry.
7. Press each additional mode key that you wish to include such as the **DVD** key or **AUX** key.
   – The selected mode key will flash twice, indicating correct entry.
   – If you want to include both mode keys repeat step 7 selecting the other mode key.
8. Press the **ENTER** key to complete.
   – The last mode key selected will flash three times, indicating successful assignment, and return to normal operations.

Note:

*If you press any key other than the number keys, the **Bell** key will give a long red flash and the remote control will return to normal operation. Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.*

B. Resetting the Volume, Channel and Power Programming:

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – all four mode keys will flash twice to indicate programming mode.
4. Enter programming code **902** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash three times, indicating you have successfully entered the code to set all of the mode keys as inactive and the remote will return to normal operation.

Note:

*If any other key is pressed except the number keys, the **Bell** key will give a long red flash and the remote control will return to normal operation.*

Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.

3. Changing and Removing Codes

A. Mode Deactivation

To deactivate a mode key, follow these steps:

1. Press and hold the appropriate mode key (**TV**, **DVD** or **AUX**) on the remote control.
2. Without releasing the chosen mode key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the mode key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys should flash twice.
4. Enter the appropriate 4-digit code from the list below depending on the mode you are deactivating:
   – TV **1254**
   – DVD **2254**
   – AUX **3254**
   – The mode key will flash three times, indicating correct entry, and return to normal operation.
   – When an invalid code is entered, the selected mode key will give a long flash to indicate that you have not entered the code correctly.
   – Should the remote control time-out before you complete the setup, you will need to start over.

B. Reassigning Your Mode Keys To Another Device

The **TV**, **DVD** and **AUX** keys are already set up to control specific devices:

TV key: TV & HDTV

DVD key: DVD

AUX key: VCR, Home Theater In The Box (HTIB), AM/FM Tuner and Amplifiers

You may reassign these mode keys to operate another type of device. For example, you can control a second DVD player in AUX mode, the same way you control the first DVD player in DVD mode.

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key simultaneously.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – All the mode keys will flash twice, indicating programming mode.
4. Enter **944** by pressing the number keys on the remote control.
   – All the mode keys will flash twice, indicating correct entry.
5. Press the mode key (i.e., **TV**, **DVD** or **AUX**) for the device you would like to reassign (see list above).
   – The selected mode key will flash once.
6. Press the mode key you would like to reassign the device to.
   – The selected mode key will flash three times, indicating successful reassignment, and return to normal operations.

Note:

*If any other key is pressed except the mode keys, the **Bell** key will give a long red flash and the remote control will return to normal operation.*

Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.

4. Resetting the Remote

A. To the Factory Default Settings:

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – all four mode keys will flash twice, to indicate programming mode.
4. Enter programming code **900** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash three times, indicating you have successfully entered the code and the remote has been reset to the factory default settings.

Note:

*If any other key is pressed except the number keys, the **Bell** key will give a long red flash and the remote control will return to normal operation.*

Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.

B. Resetting the Volume, Channel and Power Programming:

1. Press and hold the **Bell** key on the remote control.
2. Without releasing the **Bell** key, press and hold the **SELECT** key.
3. Release both the **Bell** key and the **SELECT** key.
   – all four mode keys will flash twice to indicate programming mode.
4. Enter programming code **902** by pressing the number keys on the remote control.
   – The **Bell** key will flash three times indicating you have successfully entered the code to set all of the mode keys as inactive and the remote will return to normal operation.

Note:

*If any other key is pressed except the number keys, the **Bell** key will give a long red flash and the remote control will return to normal operation.*

Should the remote control time-out before you complete the procedure, you will need to start over.

FRANÇAISE

Guide de programmation de la télécommande universelle de Bell Divertissement

Le présent guide vous aidera à programmer votre télécommande du service Bell Divertissement pour l'utiliser comme une télécommande universelle. Ainsi, vous pourrez faire fonctionner jusqu'à quatre appareils différents (y compris votre récepteur) au moyen d'une seule télécommande. Si vous ne voulez pas utiliser cette télécommande pour faire fonctionner d'autres appareils, consultez le guide d'instruction (À savoir) pour savoir comment utiliser la télécommande uniquement avec la console Bell Divertissement

Installation des piles

La télécommande doit être alimentée par deux piles alcalines AA de 1,5 V.

Conseil : pour obtenir un rendement optimal, remplacez les piles tous les neuf mois.

1. À l'arrière de la télécommande, appuyez sur la languette du couvercle du logement des piles et retirez le couvercle.
2. Insérez deux (2) piles AA dans le logement des piles, en respectant les indicationsindications de polarité qui se trouvent dans le logement des piles.
3. Refermez le couvercle. Essayez la télécommande en appuyant sur la touche Bell. Si la touche s'allume, les piles sont installées de façon appropriée.

Comment faire fonctionner d'autres appareils

Afin de faire fonctionner d'autres appareils au moyen de la télécommande, du service Bell Divertissement vous devez entrer dans la télécommande quels types d'appareils vous possédez. Pour ce faire, suivez la procédure décrite à la section 1. Si vous programmez la télécommande de cette façon, les touches de volume et de sélection des chaînes de la télécommande continueront de fonctionner pour le récepteur, peu importe le mode sélectionné. Pour modifier cette caractéristique ou utiliser la touche « **POWER** » pour allumer et éteindre plusieurs appareils, exécutez les instructions de la section 2. Les sections 3 et 4 sont facultatives; elles décrivent comment réinitialiser un réglage.

1. Programmation de la télécommande pour faire fonctionner d'autres appareils

Si vous voulez utiliser la télécommande pour faire fonctionner d'autres appareils, vous devez programmer les touches de mode **TV**, **DVD** et **AUX** (section A). Les marques et les modèles pris en charge sont mentionnés dans la liste des codes des fabricants, jointe à ce guide. Si vous avez un appareil combiné, comme un téléviseurlecteur DVD, chaque composant est généralement programmé séparément. Si votre appareil n'est pas compatible, consultez la section B intitulée « Recherche automatique ».

*Note: Le mode **AUX** peut être programmé pour faire fonctionner un magnétoscope, un système de cinéma maison, un syntoniseur AM/FM ou un amplificateur.*

A. Programmation manuelle

Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour programmer les touches de mode **TV**, **DVD** et **AUX**.

1. Allumez l'appareil que vous voulez programmer.
2. Repérez le code de programmation à 4 chiffres de l'appareil que vous voulez programmer dans la liste des codes des fabricants de ce guide.
3. Maintenez enfoncée la touche de mode appropriée (**TV**, **DVD** ou **AUX**) sur la télécommande.
4. Sans relâcher la touche de mode, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
5. Relâchez la touche de mode et la touche « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois.
6. Entrez le code de programmation à 4 chiffres à l'aide des touches numériques (0 à 9) de la télécommande.
   – La touche de mode clignote trois fois si l'entrée est correcte et renvoie au mode de fonctionnement normal.
   – Si un code non valide est entré, la touche de mode sélectionnée émet un long clignotement pour indiquer que le code n'a pas été entré correctement.
   – Si vous n'avez pas entré le code au complet dans le délai de réponse, vous devez recommencer.
7. Pointez la télécommande vers l'appareil programmé et appuyez une fois sur la touche « **POWER** » de la télécommande.
   – L'appareil s'éteint.
   – S'il ne s'éteint pas, répétez les étapes 2 à 6 en essayant chaque code de la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous trouviez le bon code.
8. Répétez les étapes 1 à 7 pour programmer un autre appareil.

Une fois vos appareils programmés, vous pouvez appuyer sur la touche de mode appropriée (**TV**, **DVD** ou **AUX**) de la télécommande pour faire fonctionner l'appareil sélectionné. Pour utiliser la télécommande avec votre récepteur, appuyez sur la touche de mode **Bell**.

B. Recherche automatique

Vous pouvez chercher dans la mémoire de la télécommande le code à 4 chiffres du fabricant. Cette fonction est aussi utile si le code de votre appareil ne se trouve pas dans la liste des codes des fabricants.

1. Allumez l'appareil que vous voulez programmer.
2. Pointez la télécommande vers l'appareil.
3. Maintenez enfoncée la touche de mode (**TV**, **DVD** ou **AUX**) que vous voulez programmer.
4. Sans relâcher la touche de mode, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
5. Relâchez la touche de mode et la touche « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
6. Entrez **922** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – La touche de mode choisie clignote trois fois si l'entrée est correcte.

Pour effectuer une recherche pour le mode **AUX** seulement, appuyez sur la touche « **PLAY** », relâchez-la, puis appuyez sur

1 pour un magnétoscope
2 pour un syntoniseur AM/FM
3 pour un amplificateur
4 pour un système de cinéma maison

– La touche de mode **AUX** clignote deux fois si l'entrée est correcte.

7. Maintenez enfoncée la touche « **PLAY** » jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
   – La touche « **REW** » peut être utilisée pour faire défiler les codes un à la fois vers le haut.
   – La touche « **FF** » peut être utilisée pour faire défiler les codes un à la fois vers le bas.
   – Appuyez sur la touche « **PLAY** » pour reprendre la recherche automatique des codes de l'appareil.
8. Pour enregistrer le code, appuyez sur la touche « **ENTER** » de la télécommande (en bas, à droite) ou appuyez sur la touche « **EXIT** » pour retourner au mode de fonctionnement normal.
   – La touche de mode choisie clignote trois fois et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.
9. Si aucun code valide n'est trouvé, le rétroéclairage vert clignote deux fois et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.
10. Rallumez l'appareil et utilisez la télécommande pour le faire fonctionner. Maintenant que vos appareils sont programmés, vous pouvez appuyer sur la touche de mode appropriée de la télécommande pour faire fonctionner l'appareil de votre choix.

    Pour utiliser la télécommande avec votre récepteur, appuyez sur la touche de mode **Bell**.

    – Il est possible que vous deviez répéter les étapes 1 à 8 pour trouver un code.

Note :

*Si une touche autre que « **PLAY** », « **ENTER** », « **POWER** », « **EXIT** », « **REW** », « **FF** » ou les touches numériques **1** à **4** est enfoncée, la touche de mode sélectionnée émet un long clignotement rouge (message d'erreur), la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal et vous devez recommencer le processus.*

Si vous êtes interrompu et n'avez pas terminé la programmation dans le délai de réponse, vous devez alors recommencer. Toutes les touches de mode clignotent une fois en rouge pour vous aviser que le délai est dépassé.

2. Programmation des options de volume, de sélection des chaînes et de mise sous tension

Par défaut, les touches de mise sous tension, de volume et de sélection des chaînes envoient toujours les codes au récepteur, peu importe le mode sélectionné. Ainsi, même si vous sélectionnez le mode **DVD** par exemple, les touches de volume continuent de contrôler le volume du récepteur.

Pour modifier cette caractéristique, suivez les instructions cidessous.

A. Options de réglage du volume

Les touches de volume contrôlent seulement le volume du récepteur jusqu'à ce que la touche de mode TV soit programmée. Les commandes de volume sont alors envoyées à la télévision, peu importe le mode sélectionné. Si vous voulez que les commandes de volume soient envoyées à un seul appareil, mais pas à la télévision (à un système de cinéma maison, par exemple), suivez les instructions de la section 1. Si vous voulez que les commandes de volume soient envoyées aux différents appareils selon le mode sélectionné, reportez vous à la section II.

I. Les touches de volume fonctionnent avec un seul appareil

1. Maintenez enfoncée la touche **Bell** de la télécommande.
2. Sans relâcher la touche Bell, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez les touches Bell et « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
4. Entrez **955** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – La touche Bell clignote deux fois si l'entrée est correcte.
5. Appuyez sur la touche de mode correspondant à l'appareil qui recevra toujours les commandes de volume.
   – La touche de mode sélectionnée clignote trois fois pour indiquer que l'attribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.

Les commandes de volume sont alors envoyées à l'appareil choisi, peu importe le mode sélectionné.

II. Les touches de volume fonctionnent avec l'appareil sélectionné

Les touches de volume peuvent aussi être programmées pour régler le volume de chacun des appareils. (Par exemple, en mode Bell, le récepteur contrôle le son; en mode TV, la télévision contrôle le son.)

1. Maintenez enfoncée la touche **Bell** de la télécommande.
2. Sans relâcher la touche **Bell**, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez les touches **Bell** et « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
4. Entrez **955** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – La touche **Bell** clignote deux fois si l'entrée est correcte.
5. Appuyez sur la touche « **ENTER** ».
   – La touche **Bell** clignote trois fois pour indiquer que l'attribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.

B. Option de programmation de la sélection des chaînes

Par défaut, la télécommande envoie toujours les commandes de sélection des chaînes au récepteur, peu importe le mode sélectionné. Cette caractéristique prévient les changements de chaîne non désirés lorsque les modes TV, DVD ou AUX sont sélectionnés.

La sélection des chaînes peut aussi être programmée pour envoyer des commandes à différents appareils selon le mode sélectionné. (Par exemple, en mode Bell, la télécommande envoie les commandes de sélection au récepteur; en mode TV, elle envoie ces commandes à la télévision). Pour activer cette fonction, suivez les instructions cidessous.

1. Maintenez enfoncée la touche **Bell** de la télécommande.
2. Sans relâcher la touche **Bell**, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez les touches **Bell** et « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
4. Entrez **966** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – La touche **Bell** clignote deux fois si l'entrée est correcte.
5. Appuyez sur la touche de mode correspondant à l'appareil auquel les commandes de sélection de chaînes seront envoyées.
6. Appuyez sur la touche « **ENTER** ».
   – La touche **Bell** clignote trois fois pour indiquer que l'attribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.

Note :

*Si une touche autre que les touches de mode ou « **ENTER** » est enfoncée, la touche **Bell** émet un long clignotement rouge et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal. Si le délai de réponse de la télécommande est écoulé avant que vous ayez terminé la procédure, vous devez recommencer.*

C. Options de programmation de la touche de mise sous tension

Par défaut, la touche « **POWER** » n'allume que votre récepteur ou le met en mode veille. Si vous avez programmé la touche de mode **TV**, la télévision et le récepteur s'allument et s'éteignent en même temps. Il est aussi possible d'allumer et d'éteindre les appareils correspondant aux modes TV, DVD et AUX séparément en appuyant sur la touche de mode appropriée, puis sur la touche « **POWER** ».

Éteindre plusieurs appareils au moyen de la touche Power

Si vous voulez que d'autres appareils s'allument ou s'éteignent en même temps au moyen de la touche « **POWER** », suivez les instructions indiquées ci-dessous pour les appareils supplémentaires (pour un maximum de quatre appareils, y compris le récepteur).

1. Maintenez enfoncée la touche **Bell** de la télécommande.
2. Sans relâcher la touche **Bell**, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez les touches **Bell** et « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
4. Entrez **977** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – La touche **Bell** clignote deux fois si l'entrée est correcte.
5. Appuyez sur la touche **Bell** de la télécommande.
   – La touche **Bell** clignote deux fois si l'entrée est correcte.
6. Appuyez sur la touche **TV** de la télécommande.
   – La touche **TV** clignote deux fois si l'entrée est correcte.
7. Appuyez sur chacune des touches de mode supplémentaires que vous voulez inclure, comme les touches **DVD** ou **AUX**.
   – La touche de mode sélectionnée clignote deux fois si l'entrée est correcte.
   – Si vous voulez inclure les deux touches de mode, répétez l'étape 7 en appuyant sur la deuxième touche de mode.
8. Appuyez sur la touche « **ENTER** » pour terminer.
   – La dernière touche de mode sélectionnée clignote trois fois pour indiquer que l'attribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.

Note :

*Si une touche autre que les touches de mode ou « **ENTER** » est enfoncée, la touche **Bell** émet un long clignotement rouge et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal. Si le délai de réponse de la télécommande est écoulé avant que vous ayez terminé la procédure, vous devez recommencer.*

*Si les appareils que vous avez programmés afin qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément sont désynchronisés, c'est-à-dire que certains s'allument et d'autres s'éteignent, il faut éteindre manuellement tous les appareils désynchronisés, puis appuyez sur la touche « **POWER** » de la télécommande pour les rallumer. Il est important de pointer la télécommande directement vers les appareils pour qu'elle fonctionne bien.*

*Pour changer le nombre d'appareils commandés par la touche « **POWER** », vous devez recommencer l'étape 1 et continuer jusqu'à ce que tous les appareils choisis soient programmés.*

3. Modification et suppression de codes

A. Désactivation d'une touche de mode

Pour désactiver une touche de mode, suivez les étapes suivantes.

1. Maintenez enfoncée la touche de mode sélectionnée (**TV**, **DVD** ou **AUX**) sur la télécommande.
2. Sans relâcher la touche de mode sélectionnée, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez la touche de mode et la touche « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois.
4. Entrez le code à 4 chiffres approprié (voir la liste), selon le mode que vous voulez désactiver :
   – TV **1254**
   – DVD **2254**
   – AUX **3254**
   – La dernière touche de mode sélectionnée clignote trois fois pour indiquer que l'attribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.
   – Si le code entré est non valide, la touche du mode sélectionné émet un long clignotement pour indiquer que vous n'avez pas entré le code correctement.
   – Si le délai de réponse de la télécommande est écoulé avant que vous ayez terminé la procédure, vous devez recommencer.

B. Réinitialisation des touches de mode à un autre appareil

Les touches TV, DVD et AUX sont déjà programmées pour faire fonctionner des appareils spécifiques :

Touche **TV** : télévision et TVHD

Touche **DVD** : lecteur DVD

Touche **AUX** : magnétoscope, système de cinéma maison, syntoniseur AM/FM et amplificateurs

Il est possible de réassigner ces touches de mode pour faire fonctionner un autre type d'appareil. Par exemple, vous pouvez faire fonctionner un deuxième lecteur DVD à l'aide du mode AUX, de la même façon que vous faites fonctionner le premier lecteur de DVD à l'aide du mode DVD.

1. Maintenez enfoncée la touche **Bell** de la télécommande.
2. Sans relâcher la touche **Bell**, maintenez enfoncée la touche « **SELECT** ».
3. Relâchez les touches **Bell** et « **SELECT** ».
   – Toutes les touches de mode clignotent deux fois pour indiquer que le mode programmation a été activé.
4. Entrez **944** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
   – Les touches de mode clignotent deux fois si l'entrée est correcte.
5. Appuyez sur la touche de mode (**TV**, **DVD** ou **AUX**) correspondant à l'appareil que vous voulez réattribuer (voir la liste ci-dessus).
   – La touche de mode sélectionnée clignote une fois.
6. Appuyez sur la touche de mode à laquelle vous voulez attribuer l'appareil.
   – La touche de mode sélectionnée clignote trois fois pour indiquer que la réattribution est réussie et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal.

Note :

Si une touche autre que les touches numériques est enfoncée, la touche Bell émet un long clignotement rouge et la télécommande retourne au mode de fonctionnement normal. Si le délai de réponse de la télécommande est écoulé avant que vous ayez terminé la procédure, vous devez recommencer.

IPTV-RC-0607

Set Up Code List

Liste des codes de programmation

TV TÉLÉVISION

Admiral	1001, 1099
Advent	1005, 1053, 1110, 1113
Adventura	1100
Aiko	1015
Aiwa	1034
Akai	1002
Alleron	1044
Amtron	1036
Anam National	1003, 1036
AOC	1004, 1005
Apex	1111, 1119, 1163, 1256
Audiovox	1036
Belcor	1004
Bell & Howell	1001, 1045
Benq	1042
Bradford	1036
Broksonic	1114, 1121, 1382, 1383
Brokwood	1004
Candle	1004, 1007, 1100
Celebrity	1002
Citizen	1004, 1007, 1015, 1036, 1073, 1097, 1100
Colortyme	1004
Concerto	1004
Contec/Cony	1011, 1012, 1036
Craig	1036
Crosley	1000, 1053
Crown	1036, 1053
Curtis Mathes	1000, 1004, 1014, 1045, 1073, 1097, 1385
CXC	1036
Daewoo	1004, 1005, 1013, 1015, 1016, 1097, 1106, 1258, 1362, 1368, 1369
Daytron	1004, 1097
Dimensia	1000
Dumont	1160
Dynatech	1004
Electroband	1002
Electrohome	1002, 1003, 1004, 1018, 1021
Emerson	1004, 1011, 1013, 1025, 1028, 1031, 1033, 1036, 1044, 1045, 1080, 1097, 1101, 1102, 1107, 1382, 1383
Envision	1004
Fisher	1043, 1045, 1047, 1103
Fujitsu	1044, 1029
Funai	1036, 1044, 1384
Futuretec	1036
Gateway	1038
GE	1000, 1003, 1004, 1008, 1021, 1048, 1049, 1063, 1068, 1094, 1144, 1164, 1224, 1367, 1380, 1381, 1385, 1386
Gibralter	1160
Goldstar	1004, 1005, 1011, 1018, 1050, 1090, 1091, 1097, 1098
Grunpy	1036, 1044
Hallmark	1004
Harvard	1036
Hisense	1112
Hitachi	1004, 1011, 1012, 1051, 1052, 1084, 1085, 1086, 1087, 1102, 1225, 1384
IMA	1036
Infinity	1053
Janeil	1100
JBL	1053
JCB	1002
JC Penney	1000, 1004, 1005, 1007, 1012, 1021, 1048, 1049, 1058, 1063, 1068, 1072, 1073, 1075, 1097, 1098
Jensen	1004, 1232, 1285, 1314, 1376
JVC	1011, 1012, 1026, 1049, 1052, 1054, 1055, 1080, 1092, 1117, 1131, 1235, 1288, 1299
Kawasho	1002, 1004
Kenwood	1004, 1018
Kloss Novabeam	1036, 1056, 1057, 1100 1036, 1097, 1101
LG	1005
Loewe	1053
Logik	1001
Luxman	1004
LXI	1000, 1004, 1045, 1053, 1058, 1068, 1075
Magnavox	1004, 1007, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1083, 1110, 1147, 1228, 1300, 1301, 1326, 1339, 1365, 1366, 1371, 1384, 1387
Majestic	1001
Marantz	1004, 1051, 1053
Megatron	1004, 1051
Memorex	1001, 1004, 1005, 1022, 1045
MGA	1004, 1005, 1018, 1021, 1047, 1061, 1062, 1380
Midland	1049, 1068, 1097, 1098, 1160
Minutz	1048
Mitsubishi	1004, 1005, 1018, 1021, 1047, 1061, 1062, 1081, 1381
Montgomery Ward	1001
Motorola	1003, 1099
MTC	1004, 1005, 1073
Multitech	1036
NAD	1004, 1058, 1075, 1085
NEC	1003, 1004, 1005
Net-TV	1040
Nikko	1004, 1015
NTC	1015
Onwa	1036
Optimus	1085
Optonica	1064, 1099
Orion	1023, 1033, 1107, 1382, 1383
Panasonic	1003, 1010, 1049, 1053, 1096, 1123, 1152, 1231, 1289, 1292, 1295, 1303, 1304, 1305, 1306, 1385
Philco	1003, 1004, 1005, 1007, 1011, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059
Philips	1003, 1004, 1007, 1011, 1017, 1018, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1110, 1126, 1129, 1148, 1155, 1238, 1263, 1264, 1265, 1290, 1291, 1307, 1308, 1309, 1337, 1389
Pilot	1097
Pioneer	1004, 1085, 1102
Portland	1004, 1005, 1015, 1097
Price Club	1073
Prima	1113,
Prism	1049
Proscan	1000, 1008, 1068, 1108
Proton	1004, 1011
Pulsar	1160
Pulser	1004
Quasar	1003, 1039, 1049, 1096, 1165, 1166, 1385
Radio Shack	1000, 1045, 1098, 1384
Radio Shack/Realistic	1004, 1011, 1036, 1045, 1064, 1097, 1098
RCA	1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1018, 1049, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1082, 1102, 1104, 1106, 1108, 1115, 1151, 1162, 1167, 1168, 1268, 1269, 1270, 1271, 1310, 1355, 1359, 1361, 1370, 1373, 1379, 1380, 1381, 1385, 1386
Runco	1160
Sampo	1004, 1097, 1098, 1120
Samsung	1004, 1005, 1011, 1014, 1018, 1019, 1072, 1073, 1074, 1097, 1098, 1156, 1161, 1297, 1323, 1360, 1363, 1364
Sansui	1023, 1107, 1122, 1273, 1382, 1383, 1384
Sanyo	1045, 1062, 1095, 1103, 1380
Scotch	1004
Scott	1004, 1011, 1033, 1036, 1044
Sears	1000, 1004, 1012, 1018, 1044, 1045, 1047, 1055, 1058, 1068, 1075, 1076, 1103, 1105, 1384
Sharp	1004, 1009, 1011, 1025, 1064, 1077, 1078, 1097, 1099, 1153, 1157, 1274, 1298, 1311, 1312, 1362, 1375, 1378
Shogun	1004
Signature	1001
Simpson	1007
Sony	1002, 1109, 1137, 1201, 1202, 1249, 1272, 1275, 1276, 1277, 1278, 1317, 1356, 1374, 1384, 1388
Soundesign	1004, 1007, 1036, 1044
Squareview	1105
SSS	1036
Starlite	1036
Supre-Macy	1100
Supreme	1002
Sylvania	1004, 1007, 1018, 1027, 1153, 1056, 1057, 1059, 1060, 1124, 1150, 1145, 1279, 1296, 1387
Symphonic	1024, 1031, 1036, 1105, 1280, 1384
Tandy	1099
Tashiko	1058
Tatung	1003
Technics	1049
Techwood	1004, 1049
Teknika	1001, 1004, 1005, 1007, 1111, 1012, 1015, 1036, 1044, 1060, 1073, 1096, 1097
Tera	1004, 1011
TMK	1004
Toshiba	1006, 1045, 1058, 1073, 1175, 1079, 1093, 1116, 1154, 1158, 1159, 1252, 1267, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1293, 1294, 1313, 1315, 1319, 1338, 1364, 1377
Totevision	1097
Universal	1048, 1063
Victor	1055
Vidtech	1004, 1005
Viking	1100
Wards	1000, 1001, 1004, 1005, 1118, 1031, 1044, 1048, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1063, 1064

HDTV / LCD / PLASMA ETC. TVHD/ACL/PLASMA, ETC.

Acer	1041, 1192
Apex	1088
Benq	1136
Daewoo	1135
Dell	1141, 1142, 1146, 1394, 1395
Fujitsu	1029
Gateway	1038
Hitachi	1030, 1132, 1133, 1134, 1191, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1226, 1322, 1324, 1328, 1344
JVC	1130, 1131, 1227
LG	1343, 1346
Magnavox	1329, 1358, 1372
Mitsubishi	1032, 1213, 1229, 1230
Nec	1193
NET-TV	1040
Panasonic	1140, 1169, 1170, 1194, 1233, 1234, 1331, 1336
Philips	1126, 1129, 1236, 1237, 1239, 1261, 1334, 1351, 1390, 5138
Pioneer	1035, 1195, 1240, 1335
Polaroid	1262, 1391, 1392, 1393, 5141
Proscan	1000
RCA	1143, 1196, 1241, 1242
Sampo	1038, 1243
Samsung	1019, 1171 1172, 1173, 1174, 1175, 1197, 1198, 1200, 1245, 1246, 1325, 1327, 1352, 1354
Sharp	1138, 1176, 1177, 1214, 1244, 1247, 1248, 1348, 1350
Sony	1037, 1128, 1137, 1216, 1220, 1250, 1251, 1178, 1215, 1218, 1316, 1318, 1330, 1347
Sylvania	1046
Toshiba	1127, 1179, 1203, 1204, 1222, 1223, 1332, 1340, 1341, 1345, 1353
Viewsonic	1038, 1149, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1205
Zenith	1020, 1139, 1207,1253, 1255, 1333, 1342, 1349

DVD Lecteur DVD

Aiwa	2026, 2131
Apex	2001, 2056, 2057, 2061, 2095, 2098, 2229, 2250, 2316
Apex Digital	2261, 2262, 2263, 2266, 2269, 2291
Audiovox	2132
Blaupunkt	2136
BOSE	2122, 2130, 2215
Broksonic	2053, 2072, 2284
Cinevision	2152, 2195
Clarion	2100
Classic	2101
CyberHome	2083
Daewoo	2058, 2062, 2137, 2138, 2190
Denon	2110, 2133, 2040, 2216, 2247, 2253, 2317
Emerson	2002, 2059, 2073
Fisher	2112, 2134, 2255
Funai	2002
GE	2079, 2118, 2041, 2261, 2272
Go Video	2046, 2124, 2127, 2129, 2230, 2239, 2249
GPX	2114
Harman Kardon	2125
Hitachi	2000, 2027, 2126, 2173, 2240
Irradio	2149, 2150
JVC	2017, 2028, 2047, 2090, 2096, 2097, 2115, 2166, 2204, 2206, 2217, 2218, 2232, 2242, 2265, 2277, 2283
Kenwood	2142, 2148
Konka	2029, 2030
Koss	2060, 2200
Lasonic	2081
LG	2297, 2303
Magnavox	2002, 2018, 2033, 2089, 2237, 2241, 2245, 2259, 2270, 2293
Marantz	2143
Memorex	2003
Mintek	2004
Mitsubishi	2019, 2123, 2145, 2147
NAD	2059, 2139
Nakamichi	2116
Nexxtech	2140, 2256
Norcent	2005, 2117
Onkyo	2006, 2219, 2220
Oritron	2009
Panasonic	2031, 2066, 2075, 2076, 2104, 2105, 2106, 2111, 2151, 2153, 2154, 2155, 2167, 2179, 2188, 2198, 2207, 2211, 2212, 2221, 2228, 2248, 2258, 2268, 2300
Philips	2018, 2032, 2033, 2045, 2051, 2156, 2157, 2158, 2159, 2091, 2109, 2169, 2208, 2209, 2222, 2243, 2259, 2260, 2264, 2282, 2285, 2302, 2304
Pioneer	2008, 2021, 2160, 2164, 2191, 2223, 2224, 2267, 2310
Polaroid	2007
Proscan	2010, 2118, 2144, 2205
Qwestar	2009
RCA	2010, 2048, 2055, 2063, 2077, 2099, 2107, 2118, 2161, 2165, 2172, 2177, 2181, 2261, 2275, 2281, 2287, 2289
Sampo	2119
Samsung	2012, 2049, 2074, 2085, 2102, 2175, 2186, 2196, 2214, 2233, 2246, 2274, 2279, 2286, 2290, 2294, 2295, 2299, 2311, 2314
Sansui	2071
Sanyo	2034, 2050, 2120
Sharp	2013, 2015, 2044, 2082, 2086, 2170, 2174, 2292
Sherwood	2121
Sony	2014, 2020, 2022, 2065, 2067, 2068, 2069, 2070, 2087, 2103, 2108, 2113, 2162, 2171, 2176, 2178, 2182, 2187, 2189, 2192, 2193, 2201, 2202, 2203, 2226, 2238, 2244, 2251, 2257, 2273, 2278, 2280, 2288, 2296, 2298, 2305, 2306, 2307, 2309, 2313, 2315
Sylvania	2002, 2064, 2078, 2092, 2194, 2213
Toshiba	2023, 2025, 2037, 2038, 2040, 2041, 2054, 2080, 2084, 2088, 2093, 2094, 2135, 2168, 2180, 2183, 2184, 2185, 2197, 2210, 2227, 2231, 2235, 2259, 2271, 2276, 2284, 2301, 2312
Venturer	2011
Yamaha	2106, 2146
Yamaha	2163
Zenith	2039, 2052, 2128, 2199, 2234, 2236, 2252, 2308

VCR Magnétoscope

Admiral	3001
Adventura	3021
Aiwa	3021
Akai	3003, 3055, 3058
Apex	3189
Audio Dynamics	3005, 3006
Bell & Howell	3007
Broksonic	3081, 3082, 3202, 3213
Candle	3011, 3013, 3014
Carver	3036
Citizen	3011, 3013, 3014
Colortyme	3005
Curtis Mathes	3000, 3005, 3014, 3212
Daewoo	3011, 3013, 3021, 3076, 3120, 3150
DBX	3005, 3006
Dimensia	3000
Dynatech	3021
Electrohome	3023
Emerson	3003, 3011, 3021, 3023, 3038, 3083, 3202
Fisher	3007, 3029, 3030
Fuji	3058
Funai	3002, 3021
Garrard	3021
GE	3000, 3059, 3090, 3201, 3203, 3212
Go Video	3066, 3073, 3109, 3110, 3188, 3193, 3221
Goldstar	3005, 3014
Gradiente	3021
Harley Davidson	3021
Harman Kardon	3005
Headquarter	3007
Hitachi	3052, 3055, 3059, 3117, 3169
JC Penney	3005, 3006, 3007, 3030 3036, 3052
Jensen	3055
JVC	3005, 3006, 3007, 3014, 3055, 3060, 3067, 3118, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3151, 3170, 3171, 3194, 3205
Kenwood	3005, 3006, 3007, 3014, 3055, 3060
Lloyd's	3021
Magnavox	3036, 3037, 3051, 3061, 3128, 3152, 3153, 3154, 3181, 3183, 3190, 3206, 3211
Magnin	3201
Marantz	3005, 3006, 3007, 3014, 3036
Memorex	3001, 3004, 3007, 3021, 3051
MGA	3023, 3038, 3201
Minolta	3052
Mitsubishi	3023, 3038, 3039, 3060, 3108, 3203
Montgomery Ward	3001
Motorola	3001
Multitech	3021
NEC	3005, 3006, 3007, 3014,
3055 3060	
Optimus	3001
Optonica	3047
Orion	3004, 3202, 3213
Panasonic	3053, 3062, 3063, 3077, 3078, 3079, 3086, 3087, 3107, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3145, 3146, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3172, 3191, 3197, 3207, 3212
Penney	3201, 3212
Pentax	3052, 3059
Pentex Research	3014
Philco	3036, 3037
Philips	3036, 3047, 3061, 3071, 3135, 3160, 3161, 3173, 3208, 3216
Philips Magnavox	3135
Pioneer	3006, 3060
Polaroid	3111
Portland	3013
Proscan	3000
Pulsar	3051
Quarter	3007
Quartz	3007
Quasar	3062, 3091, 3092, 3212
Radio Shack	3001, 3047
Radio Shack/Realistic	3007, 3021, 3023, 3029 3047
RCA	3000, 3003, 3040, 3041, 3042, 3052, 3059, 3062, 3068, 3075, 3093, 3094, 3106, 3136, 3162, 3174, 3175, 3199, 3201, 3203, 3206, 3212
Realistic	3001, 3007, 3011, 3021 3023, 3029, 3047
Ricoh	3064
Runco	3051
Samsung	3011, 3069, 3084, 3089, 3101, 3148, 3184, 3214, 3215, 3218
Sanky	3001, 3051
Sansui	3004, 3006, 3055, 3060, 3202 3211, 3213
Sanyo	3007, 3070, 3201
Scott	3011, 3038
Sears	3007, 3029, 3030, 3052 3211
Sharp	3001, 3013, 3023, 3047, 3080, 3100, 3137, 3163, 3164, 3176, 3177, 3200
Shintom	3048, 3058
Signature	3001
Singer	3064
Sony	3048, 3049, 3058, 3085, 3104, 3138, 3139, 3140, 3178, 3179, 3187, 3192, 3195, 3209, 3211, 3217
STS	3052
Sylvania	3021, 3036, 3037, 3038
Symphonic	3002, 3021
Tandy	3007
Tatung	3055
Teac	3021, 3042, 3055
Technics	3053
Teknika	3021, 3050
Thomas	3211
Tivo	3074
Toshiba	3011, 3029, 3030, 3038, 3096, 3098, 3099, 3102, 3103, 3141, 3142, 3149, 3165, 3166, 3167, 3168, 3180, 3182, 3185, 3210, 3219, 3220
Vector Research	3005, 3006, 3011
Victor	3006
Video Concepts	3005, 3006, 3011
Wards	3001, 3011, 3021, 3023, 3047, 3052
White Westinghouse	3002
XR-1000	3021
Yamaha	3005, 3006, 3007, 3014, 3055
Zenith	3048, 3051, 3058, 3064, 3072, 3097, 3119, 3143, 3144, 3186, 3196, 3198, 3202, 3204, 3211, 3213

AUDIO

Aiwa	5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5006, 5034
Akai	5083
BOSE	5007
Carver	5000
Denon	5008, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5114, 5124
Harman Kardon	5000, 5009, 5055, 5056, 5142
JBL	5009
JVC	5010, 5057, 5058, 5059, 5116
Kenwood	5011, 5012, 5013, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5123, 5127, 5128, 5132
Linn	5000
Maganvox	5000
Marantz	5000, 5069
Mitsubishi	5070, 5071, 5072
Onkyo	5018, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5084, 5085, 5086, 5087, 5130, 5131, 5140
Panasonic	5019, 5020, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5115, 5126
Philips	5000, 5112, 5138
Pioneer	5021, 5022, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5119, 5120
Polaroid	5141
RCA	5024, 5025, 5026, 5137
Samsung	5139
Sansui	0000
Sherwood	5027
Sony	5017, 5023, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5095, 5096, 5097, 5113, 5117, 5121, 5125, 5129, 5133, 5134, 5136
Technics	5016, 5019, 5020, 5098, 5099, 5100, 5101, 5115, 5122, 5126
Wards	5000, 5021
Yamaha	5003, 5014, 5015, 5021, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5118, 5135

AMPLIFIER AMPLIFICATEUR

Aiwa	6003, 6020
Carver	6002
Citizen	6026
Denon	6014, 6039
Fisher	6002
GE	6028
Goldstar	6016, 6021
Harmon/Kardon	6013
Hitachi	6034
JVC	6018, 6024, 6041
Kenwood	6015, 6022
Magnavox	6035
Marantz	6000
Nakamichi	6012
NEC	6033
Onkyo	6005, 6006, 6017
Optimus	6008
Panasonic	6001, 6040
Pioneer	6004, 6009, 6010, 6023, 6036
Proton	6035
Quasar	6001
RCA	6025
Sharp	6029, 6030, 6031, 6032
Sherwood	6011
Sony	6020, 6042, 6044
Teac	6019
Technic	6001
Technics	6001, 6040
Toshiba	6027
Victor	6024
Yamaha	6007, 6037, 6038, 6043
Yamaha	6037, 6038

RECEIVER RÉCEPTEUR

Apex	4049
Philips	4019
Denon	4012
JVC	4013, 4014, 4028
Koss	4015
LG	4041
Magnavox	4035
Onkyo	4016, 4017
Panasonic	4018, 4030, 4038
Philips	4027, 4039, 4042
Pioneer	4020, 4021, 4029
RCA	4026
Samsung	4033, 4036, 4047
Sony	4024, 4031, 4032, 4034, 4043, 4044, 4045, 4046, 4048
Toshiba	4025, 4040
Zenith	4037

COMBOs COMBINÉS

Combination device codes are listed under the device category. For instance if you have a TV / VCR you must program the TV mode key with a valid code listed under the TV or HDTV code list for your brand. Then you must program the AUX key with a valid VCR code listed for your brand.

Les codes des appareils combinés se trouvent dans la catégorie de l'appareil. Ainsi, si vous avez un combiné téléviseur-magnétoscope, vous devez programmer la touche de mode TV avec un code valide inclus dans la liste des codes « Télévision » ou « TVHD » de la marque correspondante. Ensuite, vous devez programmer la touche AUX avec un code « Magnétoscope » valide inclus dans la liste selon la marque.

HOME THEATER IN A BOX SYSTÈME DE CINÉMA MAISON

Like combination devices a Home Theater in a Box (HTIB) requires separate codes for the receiver and the DVD. For your convenience the following list provides these codes in pairs. The Receiver code begins with 4 and the DVD code begins with 2.

Un système de cinéma maison, comme les appareils combinés, nécessite des codes séparés pour le récepteur et le lecteur DVD. Afin de vous faciliter la tâche, la liste ci-dessous fournit les codes par paires. Le code du récepteur commence par le chiffre 4; celui du lecteur DVD, par le chiffre 2.

Marque	Récepteur	Lecteur DVD
Apex	4049,	2316
BOSE	4000,	2130
	4000,	2215
Denon	4012,	2216
JBL	4001,	2043
JVC	4002,	2035
	4013,	2217
	4014,	2218
	4028,	2283
Koss	4003,	2060
	4015,	2200
LG	4041,	2303
Magnavox	4035,	2293
Onkyo	4004,	2024
	4016,	2219
	4017,	2220
Panasonic	4005,	2104
	4018,	2221
	4038,	2300
	4030	
Philips	4006,	2036
	4019,	2222
	4027,	2282
	4042,	2304
Pioneer	4007,	2016
	4020,	2223
	4021,	2224
	4029	
RCA	4008,	2042
	4026,	2281
	4008,	2161
Samsung	4033,	2294
	4036,	2299
	4033,	2295
	4047,	2314
Sony	4009,	2113
	4010,	2108
	4023,	2225
	4022,	
	4024,	2226
	4031,	2278
	4032,	2288
	4034,	2296
	4043,	2305
	4044,	2306
	4045,	2307
	4048,	2315
Toshiba	4025,	2227
Venturer	4011,	2011